

ND VIDEO SWITCHER

Guide de démarrage



Vérification du contenu

Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet. S'il manque une pièce, veuillez contacter le revendeur.

- 🗌 Unité V-8HD
- □ Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation
- Guide de démarrage (ce document)
- Dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »

Manuel PDF (à télécharger sur le site Web)

Vous trouverez des détails sur les opérations et les listes de menus dans le « Reference Manual » (PDF).

Téléchargement

1. Accédez au site Web de Roland. https://proav.roland.com

- Accédez à la page produit → cliquez sur « Support » → téléchargez le fichier PDF applicable.

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le programme système est à la version la plus récente.

Pour des informations sur les mises à niveau disponibles du programme système, consultez le site Web de Roland (https://proav.roland.com/).

Vous pouvez consulter la version du programme système en appuyant sur le bouton $[MENU] \rightarrow \ll SYSTEM \gg \rightarrow \ll VERSION \gg$.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les sections intitulées « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et Guide de démarrage (p. 11)). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire. Español

Panneau supérieur/panneau latéral



Nom		Explication	on
1	Commande [OUTPUT FADE]	La vidéo et entrent ou : Tournez la c faire passer commande sortie en bl Allumé Clignote Éteint	l'audio de sortie du programme sortent en fondu. commande vers la gauche pour la sortie en noir et faites tourner la vers la droite pour faire passer la anc. Fondu sortant terminé Fondu entrant/sortant Sortie normale
2	Bouton [CAPTURE IMAGE]	Capture une image à partir de la vidéo en entrée/ sortie.	

Nom	Explication	
5 PinP 1		
Commande [POSITION H]	Pendant la composition PinP 1, ajuste la position horizontale d'affichage de l'écran d'incrustation.	
Commande [POSITION V]	Pendant la composition PinP 1, ajuste la position verticale d'affichage de l'écran d'incrustation.	
Bouton [PVW]	Lorsque cet les résultats corresponde	te fonction est activée (allumée), de la composition PinP 1 ent à l'aperçu de la sortie.
	Active ou de	ésactive la composition PinP 1.
Death of IONI	Allumé	Composition PinP 1 activée
Bontou [ON]	Clignote	Changement de vidéo en cours
	Éteint	Composition PinP 1 désactivée

3 USER		
	Permettent d'exécuter les fonctions affectées par les réglages du menu.	
	Avec les réglages d'usine, les fonctions suivantes sont affectées.	
Bouton [1], [2]	[1]	FREEZE :
		Arrête (fige) la vidéo en entrée.
	[2]	AUTO SWITCHING :
		Commute automatiquement la vidéo
		en entrée.

4 DSK		
Commande [LEVEL]	nmande [LEVEL] Pendant la composition DSK, permet de régler quantité d'incrustation (transparence).	
Commande [GAIN]	Pendant la composition DSK, permet de régler le degré de flou des bords (zone de semi- transmission) pour l'incrustation.	
Bouton [PVW]	Lorsque cette fonction est activée (allumée), les résultats de la composition DSK correspondent à l'aperçu de la sortie.	
	Active ou désactive la composition DSK.	
	Allumé	Composition DSK activée
Bouton [ON]	Clignote	Changement de vidéo en cours
	Éteint	Composition DSK désactivée

6 PinP 2		
Commande [POSITION H] Pendant la composition PinP 2, aj horizontale d'affichage de l'écran		composition PinP 2, ajuste la position d'affichage de l'écran d'incrustation.
Commande [POSITION V]	Pendant la composition PinP 2, ajuste la position verticale d'affichage de l'écran d'incrustation.	
Bouton [PVW]	Lorsque cette fonction est activée (allumée), les résultats de la composition PinP 2 correspondent à l'aperçu de la sortie.	
	Active ou de	ésactive la composition PinP 2.
D / [ON]	Allumé	Composition PinP 2 activée
Bouton [ON]	Clignote	Changement de vidéo en cours
	Éteint	Composition PinP 2 désactivée

7 MODE			
	Modifie le fonctionnement des boutons AUX/ PinP SOURCE/MEMORY [1] à [8].		
	La couleur du bouton indique la fonction sélectionnée.		
Bouton [MODE]	Vert	AUX	
	Jaune	PinP1 SOURCE	
	Magenta	PinP2 SOURCE	
	Bleu	MEMORY	

Description de l'appareil

Nom		Explicatio	n
8 AUX/PinP SOURCE/MEMORY			
Boutons [1] à [8]		Sélectionnez la fonction s Le bouton se Les boutons comme des l'entrée vidé Blanc fixe Blanc clignotant Éteint	z l'objet de l'opération en fonction de électionnée par le bouton [MODE]. électionné devient rouge. respectifs fonctionnent également témoins indiquant l'état de o. Une vidéo valide est entrée. Vidéo en entrée dont le format est différent du format système. Aucune vidéo en entrée.
Bouton [MODE]	Explication		
AUX	Les boutons servent à la sélection AUX-bus. Ils sélectionnent la vidéo (canaux 1 à 8) à envoyer au bus AUX.		

	AUX	la vidéo (canaux 1 à 8) à envoyer au bus AUX.
		Les boutons servent à la sélection d'écran source pour PinP 1.
	PinP1 SOURCE	Les boutons permettent de sélectionner la vidéo (canaux 1 à 8) qui apparaît sur l'écran d'incrustation PinP 1.
		Les boutons servent à la sélection d'écran source pour PinP 2.
PinP2 SOURCE		Les boutons permettent de sélectionner la vidéo (canaux 1 à
	8) qui apparaît sur l'écran d'incrustation PinP 2.	
	MEMORY	Les boutons servent à la présélection-mémoire. Ils enregistrent les paramètres vidéo et audio, l'état du panneau de commande et autres réglages et rappellent les réglages enregistrés en mémoire.
		Appuyez sur ce bouton pour rappeler les réglages. Appuyez longtemps sur ce bouton pour enregistrer les réglages.

9 SPLIT / VFX A, SPLIT / VFX B

Commande SPLIT/VFX [A]	Ajuste la profondeur de l'effet lorsque le split/ effet visuel A est activé.	
Commande SPLIT/VFX [B]	Ajuste la profondeur de l'effet lorsque le split/ effet visuel B est activé.	
* En maintenant le bouton [SPLIT/VFX] enfoncé et en faisant tourner la commande [VFX/VALUE], vous pouvez modifier le type de split/effet visuel.		
Bouton SPLIT/VFX [A]	Si cette fonction est activée (allumée), le split/ effet visuel A est appliqué à la vidéo sélectionnée par les boutons Cross-point A [1] à [8].	
Bouton SPLIT/VFX [B]	Si cette fonction est activée (allumée), le split/ effet visuel B est appliqué à la vidéo sélectionnée par les boutons Cross-point B [1] à [8].	

* Si le type SPLIT/VFX est réglé sur Split, il n'est pas possible d'activer A et B à la fois.

10 A/PGM, B/PST

	Sélectionne la vidéo à mettre en entrée sur le bus A du mélangeur vidéo.	
Boutons Cross-point A	Le bouton sélectionné devient rouge.	
[1] a [o]	Lorsque le bouton SPLIT/VFX [A] est activé, le split/effet visuel A est appliqué à la vidéo.	
	Sélectionne la vidéo à mettre en entrée sur le bus B du mélangeur vidéo.	
	Le bouton sélectionné devient vert.	
Boutons Cross-point B [1] à [8]	 * Pendant que la composition de la vidéo est en cours, il est allumé en rouge. 	
	Lorsque le bouton SPLIT/VFX [B] est activé, le	

Non	n	Explication		
	Bouton [TRANSITION]	Permet de sélectionner les effets de transition vidéo.		
1		[MIX]	Les deux images sont fusionnées lors du changement de vidéo.	
		[WIPE]	La vidéo suivante est insérée dans la vidéo d'origine.	Engli
			la vidéo préréglée (vidéo à émettre sortie finale.	ish
12	Bouton [CUT]	[CUT]	L'image change instantanément.	
	Bouton [AUTO]	[AUTO]	L'image change avec un effet de transition.	
Atténuateu	Atténuateur vidéo	Alternez manuellement entre les vidéos en entrée sur les bus A et B et envoyez-les à la sortie programme.		
	Témoins de transition	Le témoin o	る	
14	Monitor	Affiche la vidéo d'entrée ou de sortie, une image fixe ou un écran de menu.		
		Permet d'a	fficher ou masquer le menu.	\subseteq
1 5	Bouton [MENU]	Le menu s'affiche sur le moniteur intégré et sur l'écran branché sur le connecteur OUTPUT 3.		
16	Bouton [EXIT]	Revient au menu du niveau supérieur.		
	Commande [VALUE]	Tourner	Permet de sélectionner une option de menu ou de modifier la valeur d'un réglage.	eutsch
17		Appuyer	Permet d'accepter l'option de menu sélectionnée ou d'appliquer des modifications à un réglage. Permet	
			également d'exécuter des opérations.	

Panneau latéral

n	Explication	
Prise PHONES	Permet de connecter le casque.	
(Type stéréo miniature)	·	
Commande	Permet de régler le volume du casque.	
[PHONES]		
Commutateur [POWER]	Permet de mettre sous/hors tension.	
	n Prise PHONES (Type stéréo miniature) Commande [PHONES] Commutateur [POWER]	

Italiano

Panneau arrière (Connexion des appareils)

- * Pour éviter tout dysfonctionnement ou panne de l'appareil, veillez à toujours baisser le volume et à éteindre l'ensemble des appareils avant de procéder à des branchements (ou débranchements).
- * Veillez à utiliser les câbles et les fiches d'adaptateur avec les connecteurs appropriés en fonction des autres appareils que vous utilisez.



Mise sous ou hors tension

* Avant la mise sous/hors tension, veillez toujours à régler le volume au minimum. Même si le volume est réglé au minimum, il se peut que vous entendiez du son en mettant l'appareil sous/hors tension. Ce phénomène est tout à fait normal et n'indique aucunement un dysfonctionnement.

Mise sous tension

- 1. Vérifiez que tous les appareils sont hors tension.
- 2. Allumez le commutateur [POWER] du V-8HD pour le mettre sous tension.



- 3. Mettez sous tension les appareils source. Mettez sous tension les caméras vidéo ou autre équipement source connecté aux connecteurs d'entrée sur le V-8HD.
- Mettez sous tension les appareils de sortie. Mettez sous tension les projecteurs ou autres appareils connectés aux connecteurs de sortie sur le V-8HD.

Mise hors tension

- **1.** Mettez l'appareil hors tension dans l'ordre suivant : d'abord l'équipement de sortie, puis les sources.
- 2. Éteignez le commutateur [POWER] du V-8HD pour mettre hors tension.

À propos de la fonction d'extinction automatique (Auto Off)

Le V-8HD s'éteint automatiquement lorsque tous les états suivants persistent pendant 240 minutes (fonction Auto Off).

- Aucune opération exécutée sur le V-8HD
- Aucune entrée audio ou vidéo
- Aucun équipement branché sur les connecteurs OUTPUT

Si vous ne souhaitez pas que l'appareil s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction Auto Off. Appuyez longtemps sur le bouton [MENU] → « SYSTEM » → réglez « AUTO OFF » sur « OFF ».

- * Les données non enregistrées sont perdues lors de la mise hors tension. Avant de mettre l'appareil hors tension, enregistrez les données que vous souhaitez conserver.
- * Pour restaurer l'alimentation, mettez à nouveau l'appareil sous tension.

Utilisation des menus

Cette section explique comment afficher des menus et effectuer des réglages pour la vidéo et pour le V-8HD lui-même.

* Le menu s'affiche également sur l'écran branché sur le connecteur OUTPUT 3.

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher le menu.



Le bouton [MENU] s'allume, les catégories du menu s'affichent.

2. Tournez la commande [VALUE] pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur la commande [VALUE] pour confirmer.



Le menu de la catégorie sélectionnée s'affiche.

3. Tournez la commande [VALUE] pour sélectionner une option de menu, puis appuyez sur la commande [VALUE] pour confirmer. Le curseur passe à la valeur de réglage.

• Si l'option de menu se trouve à un niveau plus profond, répétez l'étape 3.

• Appuyez sur le bouton [EXIT] pour revenir en arrière un niveau plus haut.

4. Tournez la commande [VALUE] pour modifier la valeur du réglage.

- Lorsque vous tournez la commande [VALUE] tout en appuyant dessus, vous pouvez modifier la valeur de manière plus importante.
- Exercez une pression prolongée sur la commande [VALUE] pour restaurer la valeur par défaut de l'option de menu actuelle.

5. Appuyez sur la commande [VALUE] pour appliquer le réglage.

Le curseur revient à l'option de menu.

6. Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter le menu.

Ш

Español

Utilisation de Mix/Wipe pour changer de vidéo

Voici comment changer de vidéo en entrée lors de l'application d'un effet et l'envoyer à la sortie finale.

À propos du mode de fonctionnement des transitions vidéo

Il existe deux modes de fonctionnement pour la commutation de la vidéo sur le bus PGM/A et le bus PST/B : le mode PGM/PST et le mode A/B.

* Avec les réglages d'usine, le mode de fonctionnement est réglé sur le mode A/B.

Mode	Explication	
A /P	Lorsque l'atténuateur vidéo est actionné, son basculement vers une position de bus fait toujours de la vidéo de cette dernière la sortie finale.	
A/D	Lorsque le bouton [CUT] ou [AUTO] est actionné, la vidéo sur le bus A et la vidéo sur le bus B constituent la sortie finale en alternance.	
DCM/DST	La vidéo sur le bus PGM est toujours la sortie finale. La vidéo sur le bus PST est la vidéo préréglée (vidéo à émettre ensuite).	
r GM/F31	L'utilisation de l'atténuateur vidéo ou du bouton [CUT] ou [AUTO] permet d'intervertir la sortie vidéo finale et la vidéo préréglée.	

Passage en mode A/B

La vidéo à la fin de laquelle l'atténuateur vidéo est basculé est toujours la sortie finale.

1. Faites basculer l'atténuateur vidéo à fond vers le haut ou vers le bas.







La vidéo préréglée s'affiche dans la section PVW du moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [TRANSITION] pour sélectionner l'effet de transition.



	Mode	Explication		
		Les deux vidéos sont mélangées lors de la transition.		
	[MIX]	A ► B B		
	[WIPE]	La vidéo suivante progresse de manière à remplacer la vidéo d'origine.		
		A ► A ► B		

 Déplacez l'atténuateur vidéo dans la direction opposée à celle de l'étape 1. La vidéo change.

Passage en mode PGM/PST

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU] → « SYSTEM » → sélectionnez « PANEL OPERATION » et appuyez sur la commande [VALUE].
- 2. Tournez la commande [VALUE] pour sélectionner « PGM/PST », puis appuyez sur la commande [VALUE].

SYSTEM	(1/4)
HDCP	0FF
FRAME RATE	59.94Hz
SYSTEM FORMAT	1080p
CUT SW ASSIGN	
AUTO SW ASSIGN	
PANEL OPERATION	PGM/PST
PANEL LOCK	ENTER
AUX LINKED PGM	OFF

- 3. Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter le menu.
- Faites basculer l'atténuateur vidéo à fond vers le haut ou vers le bas.
- 5. Appuyez sur le bouton [TRANSITION] pour sélectionner l'effet de transition.
- 6. Appuyez sur un bouton Cross-point B [1] à [8] pour sélectionner la vidéo préréglée (vidéo à émettre ensuite).



7. Déplacez l'atténuateur vidéo dans la direction opposée à celle de l'étape 4.

La vidéo change.

Lorsque la vidéo est entièrement commutée, l'état éclairé des boutons A [1] à [8] et B [1] à [8] est échangé.

REMARQUE

Vous pouvez modifier le motif de transition utilisé pour le mixage ou le fondu. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Reference Manual » (PDF).

Le témoin MIX ou WIPE est allumé.

Composition vidéo avec split (SPLIT)

Cette fonction regroupe deux flux vidéo dans un écran partagé. La vidéo en sortie finale est affichée en haut ou à gauche et la vidéo préréglée (la vidéo à sortir ensuite) est affichée en bas ou à droite.



Spécification d'un motif de composition SPLIT

Ceci permet de définir les paramètres du motif de composition SPLIT pour qu'il corresponde à la vidéo que vous souhaitez composer.

1. Appuyez sur le bouton [MENU] → « SPLIT/VFX » → sélectionnez « SPLIT/VFX A » ou « SPLIT/VFX B » et appuyez sur la commande [VALUE].

SPLIT/VFX A	(1/1)
SPLIT/VFX	OFF
SPLIT/VFX TYPE	PART MOSAIC
POSITION H	0.0%
POSITION V	0.0%
AREA SIZE	40.0%
-CORRECTION H	100.0%
-CORRECTION V	100.0%
BLOCK SIZE	64x64
MIX LEVEL	255

2. Tournez la commande [VALUE] pour sélectionner « SPLIT/VFX TYPE », puis appuyez sur la commande [VALUE].



3. Tournez la commande [VALUE] pour sélectionner le type de SPLIT, puis appuyez sur la commande [VALUE].

Vous pouvez sélectionner « SPLIT H » ou « SPLIT V ».

- * Pour plus d'informations sur les types de SPLIT et les effets, reportez-vous au « Reference Manual » (PDF).
- 4. Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter le menu.

Composition avec SPLIT

1. Appuyez sur le bouton Cross-point A [1] à [8] pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez afficher en haut ou à gauche.



2. Appuyez sur le bouton Cross-point B [1] à [8] pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez afficher en dessous ou à droite.



3. Appuyez sur le bouton SPLIT/VFX [A] ou [B] pour activer SPLIT (allumé).





La vidéo que vous avez sélectionnée dans les étapes 1 et 2 est composée.

4. Faites tourner la commande SPLIT/VFX [A] ou [B] pour régler la position d'affichage de la vidéo.





REMARQUE

En maintenant le bouton enfoncé et en tournant la commande, vous pouvez ajuster la position de la ligne de démarcation entre les deux vidéos.

5. Pour désactiver la fonction SPLIT, appuyez à nouveau sur le bouton SPLIT/VFX [A] ou [B].

Utilisation d'un effet visuel (VFX)

Cette section explique comment appliquer un effet à la vidéo toute entière, par exemple faire varier la couleur ou la forme de la vidéo. Vous pouvez appliquer un effet visuel (VFX) au bus A/PGM et au bus B/PST respectivement.

Sélection d'un effet visuel

1. Appuyez sur le bouton [MENU] → « SPLIT/VFX » → sélectionnez « SPLIT/VFX A » ou « SPLIT/VFX B » et appuyez sur la commande [VALUE].

SPLIT/VFX A	(1/1)
SPLIT/VFX	0FF
SPLIT/VFX TYPE	PART MOSAIC
POSITION H	0.0%
POSITION V	0.0%
AREA SIZE	40.0%
-CORRECTION H	100.0%
-CORRECTION V	100.0%
BLOCK SIZE	64x64
MIX LEVEL	255

2. Tournez la commande [VALUE] pour sélectionner « SPLIT/VFX TYPE », puis appuyez sur la commande [VALUE].

SPLIT/VFX A	(1/ 1)
SPLIT/VFX	ON
SPLIT/VFX TYPE	PART MOSAIC
POSITION H	0.0%
POSITION V	0.0%
AREA SIZE	40.0%
-CORRECTION H	100.0%
-CORRECTION V	100.0%
BLOCK SIZE	64x64

3. Tournez la commande [VALUE] pour sélectionner l'effet visuel, puis appuyez sur la commande [VALUE].

* Avec les réglages d'usine, « PART MOSAIC » est spécifié.

Туре	Explication
PART MOSAIC	Applique un effet de mosaïque à la zone sélectionnée.
BACKGROUND MOSAIC	Applique un effet de mosaïque à la partie hors de la zone sélectionnée.
FULL MOSAIC	Applique un effet de mosaïque à tout l'écran.
WAVE	Donne un aspect ondulé à la vidéo.
RGB REPLACE	Remplace les couleurs.
COLORPASS	Transforme la vidéo en noir et blanc tout en préservant une couleur spécifique.
NEGATIVE	Inverse la luminosité et les couleurs.
COLORIZE	Ajoute une couleur à la vidéo.
POSTERIZE	Modifie les dégradés de luminosité.
SILHOUETTE	Sépare la vidéo en zones d'ombre et de lumière, rend ces premières noires et ajoute une couleur différente aux secondes.
EMBOSS	Ajoute un effet de bas-relief à la vidéo.
FIND EDGES	Extrait les contours.
MONOCOLOR	Transforme la vidéo en monochrome.
HUE OFFSET	Modifie l'aspect visuel en contrôlant la teinte.
SATURATION	Modifie l'aspect visuel en contrôlant la
OFFSET	saturation.
VALUE OFFSET	Modifie l'aspect visuel en contrôlant la luminosité.

4. Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter le menu.

Application d'effets visuels

1. Appuyez sur le bouton Cross-point A ou B [1] à [8] pour sortir la vidéo sur laquelle vous voulez appliquer l'effet.



2. Appuyez sur le bouton SPLIT/VFX [A] ou [B] pour activer l'effet visuel (le bouton s'allume).



L'effet visuel est appliqué à la vidéo en sortie.

3. Tournez la commande SPLIT/VFX [A] ou [B] pour régler le degré de l'effet appliqué.





REMARQUE

 Pour « PART MOSAIC » et « BACKGROUND MOSAIC », vous pouvez ajuster les réglages suivants.

Fonctionnement des commandes	Explication
Tourner	Règle la position horizontale de la zone sélectionnée. Tout en appuyant sur un bouton A ou B [1] à [8] :
	Règle la taille de la zone sélectionnée.
	Règle la position verticale de la zone sélectionnée.
Tourner tout en appuyant	Tout en appuyant sur un bouton A ou B [1] à [8] :
	Spécifie la finesse (taille des blocs) de la mosaïque.

- Vous pouvez vérifier dans le menu VFX l'effet du réglage contrôlé par les commandes SPLIT/VFX [A] ou [B].
- En maintenant le bouton SPLIT/VFX [A] ([B]) enfoncé et en tournant la commande SPLIT/VFX [A] ([B]), vous pouvez modifier le type d'effet visuel/split.
- 4. Pour désactiver un effet visuel, appuyez à nouveau sur le bouton SPLIT/VFX [A] ou [B].

Composition vidéo avec incrustation d'image (Picture-in-picture, PinP)

Cette section explique comment composer un écran d'incrustation (petit écran séparé) sur la vidéo d'arrière-plan.

Vous pouvez utiliser PinP 1 et PinP 2 simultanément pour composer deux écrans d'incrustation.



5. Utilisez les commandes PinP 1[POSITION H] et [POSITION V] pour régler la position d'affichage de l'écran d'incrustation.



	Commande	Explication
[F		Règle la position horizontale d'affichage de l'écran d'incrustation.
		Tourner tout en appuyant : Règle la taille de l'écran d'incrustation.
		Règle la position verticale d'affichage de l'écran d'incrustation.
[POSITION V]	Tourner tout en appuyant : Règle le zoom de la vidéo affichée dans l'écran d'incrustation.

6. Appuyez sur le bouton PinP 1 [ON] pour activer la composition PinP (allumé).



Le bouton PinP 1 [ON] s'allume en rouge, l'écran d'incrustation est composé sur la vidéo en arrière-plan et le résultat est envoyé à la sortie finale.

7. Pour désactiver la composition PinP, appuyez à nouveau sur le bouton PinP 1 [ON].

REMARQUE

 En appuyant longtemps sur le bouton PinP 1 (2) [PVW], vous pouvez accéder au mode de sélection de l'écran d'incrustation sans avoir à appuyer sur le bouton [MODE] et ensuite sélectionner PinP1 SOURCE ou PinP2 SOURCE.

Tout en appuyant sur le bouton PinP 1 (2) [PVW], appuyez sur un bouton PinP SOURCE [1] à [8] pour sélectionner la vidéo que vous voulez utiliser comme écran d'incrustation.

- La durée du fondu pendant laquelle l'écran d'incrustation apparaît ou disparaît lorsque vous appuyez sur le bouton [ON] est spécifiée par le réglage de l'option de menu TRANSITION TIME « PinP 1 TIME » ou « PinP 2 TIME ».
- Des réglages détaillés de taille, de forme, de largeur de bordure, etc. peuvent être définis pour les écrans enfants PinP 1 et PinP 2. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Reference Manual » (PDF).

日本語

English

Nous expliquons ici la procédure de composition vidéo à l'aide de PinP 1. Vous pouvez aussi composer la vidéo selon la même procédure avec PinP 2.

 Appuyez sur le bouton Cross-point A ou B [1] à [8] pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez afficher en arrière-plan.



2. Appuyez sur le bouton [MODE] pour sélectionner PinP1 SOURCE.



3. Appuyez sur le bouton PinP SOURCE [1] à [8] pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez afficher dans l'écran d'incrustation.



4. Appuyez sur le bouton PinP 1 [PVW] pour afficher un aperçu de la vidéo de l'écran d'incrustation.



Le bouton PinP 1 [PVW] s'allume en vert et l'écran d'incrustation s'affiche dans la section PVW du moniteur, ce qui vous permet de vérifier l'emplacement et la taille de l'écran d'incrustation.

À ce stade, la sortie finale n'a pas encore été modifiée.

Composition vidéo avec Downstream Keyer (DSK)

Vous pouvez rendre transparente une partie de la vidéo et la composer avec la vidéo d'arrière-plan. Vous pouvez utiliser l'incrustation par la luminance avec un fond noir ou blanc, ou l'incrustation de couleur avec un fond bleu ou vert.

Vous pouvez en outre composer du texte et des images avec la vidéo qui a été composée avec PinP ou une autre méthode.

Incrustation par luminance

Coupe le texte ou une image en rendant la partie noire ou blanche transparente et en la composant sur la vidéo d'arrière-plan.



1. Entrez le logo ou l'image.

Par défaut, les réglages d'usine sont tels que l'entrée texte et image sur le canal 8 est utilisée dans la composition DSK.

Lorsque vous voulez utiliser du texte ou une image sur un autre canal, utilisez le bouton [MENU] \rightarrow « DSK » \rightarrow « DSK SOURCE » pour changer de canal.

Si vous souhaitez composer une image enregistrée dans l'appareil, réglez cette option sur « STILL 1–8 ».

2. Sortez la vidéo d'arrière-plan.

Dans la section PVW du moniteur, vérifiez la vidéo qui doit constituer l'arrière-plan.

3. Appuyez sur le bouton DSK [PVW] pour activer l'aperçu de la sortie (allumé).



Le bouton DSK [PVW] s'allume en vert et un aperçu des résultats de la composition est affiché dans la section PVW du moniteur. À ce stade, la sortie finale n'a pas encore été modifiée.

4. Tournez la commande DSK [LEVEL] et [GAIN] ou pour régler le degré de l'effet appliqué.



Commande	Explication	
[LEVEL]	Règle le degré d'extraction (transparence) de la clé.	
	Permet de régler le degré de flou du bord pour	
[GAIN]	l'incrustation (zone de semi-transmission).	

Incrustation de couleur

Coupe une vidéo en rendant la partie bleue ou verte transparente et en la composant sur la vidéo d'arrière-plan. De cette manière, vous pouvez composer uniquement le sujet que vous photographiez sur un écran bleu ou vert.



5. Modification du logo ou de l'image.

Lorsque vous utilisez la composition par incrustation, vous pouvez remplir avec le logo ou l'image ou y ajouter une bordure. Définissez ces réglages dans le menu DSK suivant.

Option de menu	Explication
FILL TYPE	Si ce paramètre est réglé sur MATTE, le logo ou l'image en superposition est rempli avec la couleur spécifiée.
MATTE COLOR	MATTE COLOR La couleur de remplissage est spécifiée par MATTE COLOR.
EDGE TYPE	Spécifie le type de bordure.
EDGE COLOR	Spécifie la couleur de la bordure.
EDGE WIDTH	Spécifie la largeur de la bordure.

Appuyez sur le bouton DSK [ON] pour activer la composition DSK (allumé).



Le bouton DSK [ON] s'allume en rouge et les résultats de la composition sont envoyés à la sortie finale.

7. Pour désactiver la composition DSK, appuyez à nouveau sur le bouton DSK [ON].

REMARQUE

La durée du fondu pendant laquelle le logo ou l'image apparaît ou disparaît lorsque vous appuyez sur le bouton DSK [ON] est spécifiée par le réglage de l'option de menu TRANSITION TIME, DSK TIME.

AVERTISSEMENT

À propos de la fonction d'extinction automatique (Auto Off)

L'appareil s'éteindra automatiquement après une période prédéterminée suivant la dernière interprétation musicale ou la dernière utilisation des boutons ou commandes (fonction Auto Off). Si vous ne souhaitez pas que l'appareil s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction Auto Off (p. 5)

Prévoyez un dégagement suffisant au niveau de l'emplacement d'installation

Cet appareil émet normalement une légère quantité de chaleur. Veillez donc à prévoir un dégagement suffisant autour de l'appareil, comme montré cidessous.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni et la tension

correcte Servez-vous exclusivement de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. En outre, assurez-vous que

fourni avec l'appareil. En outre, assurez-vous que la tension du secteur corresponde à la tension en entrée indiguée sur l'adaptateur secteur. Les autres adaptateurs secteur pouvant utiliser une polarité differente ou être conçus pour une tension différente, leur utilisation risque de provoquer des dommages, des dysfonctionnements ou une décharge électrique.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. Par ailleurs, le cordon d'alimentation fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.

ATTENTION

Manipulez la borne de mise à la terre avec précaution

Si vous retirez la vis de la borne de mise à la terre, veillez à la remettre en place. Ne la laissez pas traîner dans des endroits où elle pourrait être ingérée par des enfants en bas âge. Lorsque vous fixez la vis, vérifiez qu'elle est bien serrée et ne pourra pas se détacher.



盟本

Deutsch

Français

taliano

REMARQUES IMPORTANTES

Alimentation électrique

 Placez l'adaptateur secteur de manière à ce que le témoin soit orienté vers le haut. Le témoin s'allume lorsque vous branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

Installation

 Suivant le matériau et la température de la surface sur laquelle vous placez l'appareil, il est possible que ses pieds en caoutchouc décolorent ou détériorent la surface.

Réparations et données

 Avant de confier votre appareil à un réparateur, veillez à l'envoyer une sauvegarde des données qui sont stockées dessus, ou, si vous préférez, à noter les informations dont vous avez besoin. Nous nous efforçons de préserver au mieux les données stockées sur l'appareil lorsque nous effectuons des réparations. Il peut toutefois arriver que la gestion de la mémoire soit endommagée physiquement, auquel cas il peut être impossible de restaurer le contenu enregistré. Roland décline toute responsabilité quand à la restauration de contenu enregistré qui aurait été perdu.

Précautions supplémentaires

- Toutes les données enregistrées sur l'appareil peuvent être perdues suite à une défaillance de l'appareil, une utilisation incorrecte ou autre facteur. Pour vous protéger contre la perte irrécupérable de données, pensez à l'envoyer régulièrement des sauveardes des données enregistrées sur l'appareil.
- Roland décline toute responsabilité quand à la restauration de contenu enregistré qui aurait été perdu.
- Ne frappez jamais l'écran ou ne lui appliquez jamais de fortes pressions.
- Utilisez exclusivement la pédale d'expression spécifiée. La connexion d'autres types de pédales d'expression risque d'endommager l'appareil ou de provoquer des dysfonctionnements.
- Cet appareil vous permet de changer les images à grande vitesse. Chez certaines personnes, le visionnement d'images de ce type peut provoquer des maux de tête, des nausées ou autres désagréments. N'utilisez pas cet appareil pour créer des vidéos susceptibles de générer ces types de problèmes de santé. Roland Corporation décline toute responsabilité quand aux problèmes de santé pouvant survenir chez vous-même ou des spectateurs.
- N'utilisez pas des câbles de connexion munis d'une résistance intégrée.
- Ce document décrit les spécifications du produit à la date de la publication. Pour consulter les informations les plus récentes, reportez-vous au site Web de Roland.

Utilisation de mémoires externes

- Veuillez observer les précautions suivantes lors de l'utilisation de dispositifs mémoire externes. Veillez également à respecter scrupuleusement toutes les consignes fournies avec le dispositif mémoire externe.
- Ne retirez pas l'appareil pendant qu'une opération de lecture/écriture est en cours.
- Afin d'éviter tout dommage provoqué par l'électricité statique, veillez à évacuer l'électricité statique présente sur votre propre corps avant de manipuler l'appareil.

Droit de propriété intellectuelle

- L'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo, la duplication, la révision, la distribution, la vente, la location, l'interprétation ou la diffusion de matériel sous copyright (œuvre musicale ou visuelle, œuvre vidéo, diffusion, interprétation en direct, etc.) appartenant à un tiers en partie ou en totalité sans autorisation du propriétaire du copyright sont interdits par la loi.
- N'utilisez pas ce produit pour des actions qui enfreindraient un copyright détenu par un tiers. Nous ne pourrons être tenus responsables, de quelque manière que ce soit, des violations de droits d'auteurs de tiers découlant de l'utilisation que vous faites de ce produit.
- Ce produit peut être utilisé pour enregistrer ou dupliquer un matériel audio ou visuel sans être limité par certaines mesures technologiques de protection contre la copie. En effet, ce produit est conçu pour être utilisé à des fins de production de musique ou de contenu vidéo originaux et est donc conçu pour que ces contenus qui n'enfreignent pas les droits de copyright appartenant à des tiers (par exemple vos propres œuvres originales) puissent être enregistrés et dupliqués librement.
- Ce produit contient la plate-forme logicielle intégrée eParts d'eSOL Co., Ltd. eParts est une marque commerciale d'eSOL Co., Ltd. au Japon.
- Roland et BOSS sont des marques déposées ou des marques de Roland Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms d'entreprise et de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Roland